

# NOTICE DES WHELLS COVER VINTAGE By Sun Cox Azur

Merci d'avoir choisi notre produit pour votre véhicule.

Les wheels cover vintage sont conçus pour des jantes vw d'origine en 15 pouces et en perçage 4 par 130.

## INSTALLATION ET ASTUCES

1/ Il vous faut enlever votre cache Baby Moon avec \*l'outil griffe ( évitez le tournevis risque d'abîmer votre jante et le cerclage de votre Baby moon).

2 / placez le wheel cover vintage bien centré sur la jante.

3/ Positionnez votre Baby moon et appuyez sur les cotés du Baby moon afin de le réenclencher.

4/ vérifiez que votre Baby moon est bien fixé.



## PEINTURE

les wheels cover vintage sont en plastique ABS automobile. Avant d'effectuer la peinture il faut dégraisser et passer primaire accrochage peinture plastique.

Plus d'information sur <http://www.callookshop.com> ou sur la page facebook WHELLS COVER VINTAGE.

Les Wheels cover vintage est un modèle déposé et distribué par Callookshop

